

nordicdörr

MONTERINGSANVISNING FRAMELESS PORTAL

Ingående levererat material

1 st överdel med monterad isolering

2 st sidodelar

2 st förborrade täckskivor till sidodelar (inklusive skruv)

1 st tröskel (Vid falltröskel i dörrblad utgår denna)

8 st bultar för montage av överdel mot sidodelar

MONTERING

Långsidor läggs på plant rent underlag och skruvas samman med överdel med hjälp av medlevererade bultar i förborrade hål. (Sitter förmonterad mutter på insida ram på överdelen som bultarna skruvas i.)

Vid lägre Frameless än 2200mm sätts delarna ihop i överkant mellan top och sidodel med ett spikbleck + monteringshål.(bild 1)

Portalen reses och skruvas fast med 2 st skruv i golv respektive tak i varje sidodel.

(viktigt att golvet är plant annars måste det kilas under aktuell del samt att man noggrant kontrollerar att karmen hamnar i lod)

När eldragning är klar och isolering på plats så skruvas de lösa täckskivorna fast i sidodelarna.

Ljudkrav

Fyll med 70 mm isolering

Isolering till sidodelar ingår ej i leverans



Bild 1

