



MONTERINGSANVISNING SKJUTGLASPARTI MED LJUDTÄTNING

1. TRÄ PÅ BOGGIEHJULEN PÅ KARMSTOCKENS SKENA
2. LÄGG UT KARMSTOCKEN, TRÖSKELN SAMT KARMSIDOR PÅ PLANT GOLV OCH SKRUV IHOP MED 2ST SKRUV I VARJE HÖRN. STOCKEN SKA LIGGA MED DEN FÖRHÖJDA DELEN NEDÅT.
3. LÄGG UT DÖRRBLADET FÖR FAST MONTERING MED GLASLISTSIDAN NER. FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL LJUDREDUKTION REKOMENDERAS ATT MAN LÄGGER EN MJUKFOG RUNT FASTA DÖRRBLADET MOT KARMSIDA, STOCK SAMT TRÖSKEL. DEN FASTA DÖRREN SKRUVAS MED 4ST SKRUV GENOM KARMSIDAN OCH 2ST SKRUV GENOM TRÖSKELN SAMT 3ST SKRUV GENOM STOCKEN.
4. DET IHOPMONTERADE PARTIET STÄLLS UPP OCH SKRUVAS FAST PÅ AVSEDD PLATS.
5. MONTERA SEDAN DEN RÖRLIGA DÖRREN MED HJÄLP AV BESLAGSSATSEN ENLIGT SEPARAT MONTERINGSINSTRUKTION. TVÅ STOPP MEDLEVERERAS. STOPP 1 ANVÄNDS NÄR MAN ÖNSKAR STOPPA RÖRLIG DEL INNAN DEN SLÅR I KARMSIDA VID ÖPPNING. STOPP 2 MONTERAS SÅ ATT FRÄMRE BOGGIEHJUL LANDAR OVANPÅ, SÅ DÖRR INTE RULLAR TILLBAKA VID STÄNGNING MOT KARMSIDA.

nordic

www.nordicdorrfabrik.se

0510-86550