

# Montageinstruktion glasswall

Skenor monteras så den lösa lockdelen hamnar på insida mot rum.

Montage görs enligt nedanstående ordning

## 1. Takskena (U-profil)

- Rak kapas i längd = väggöppningens bredd
- Tätningslist monteras baksida profil
- Borra 6 mm hål för skruv C/C cirka 300 mm
- Skruvas med 4,0\*40 mm skruv

## 2. Väggskenor (ram + lock)

- Rak kapas i längd = vägghöjd minus takskena
- Tätningslist monteras baksida profil
- Borra 6 mm hål för skruv C/C cirka 300 mm
- Skruvas med 4,0\*40 mm skruv

## 3. Golvskena (ram + lock)

- Rak kapas i längd = väggöppningens bredd minus båda väggskenor
- Tätningslist monteras baksida profil
- Borra 6 mm hål för skruv C/C cirka 300 mm
- Skruvas med 4,0 mm skruv

## 4. Montering glas

- 5 mm bottningskloss placeras cirka 100 mm in under varje glas i golvskenan
- Första glaset ställs på plats och vägs in så det står i lod med hjälp av tunna glasningsklossar.
- Dubbelhäftande tejp monteras därefter noggrant på första glasets långkant men låt skyddsfilmerna sitta kvar (torka bort eventuellt damm eller smuts innan tejp sätts på plats)
- Andra glaset ställs på plats och skjuts nästan emot det första och vägs in med glasningskloss så de är exakt i lod. (Torka bort eventuellt damm eller smuts även på detta glas)
- Därefter dras glaset ifrån en bit så man kan avlägsna tejp på första glaset och skjuts därefter mot första glasets tejp. Håll tumstock eller dylikt mot glaset på mitten så de ligger exakt med varandra.
- När alla glas är monterade så trycks tätningslistan fast mellan skena och glas.

1. Montera takskena (u - profil)

2. Montera Väggskenor

3. Montera Golvskena



